

# PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL 1414 (VP 8)

## PŘÍMO ŘÍZENÝ POJIŠŤOVACÍ/PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL

těleso ventilu - pouzdro - uzavírací kuželka - pružina -  
regulační šroub

ventil slouží k nastavení a udržování konstantního tlaku v  
hydraulickém obvodu, nebo k zabezpečení obvodu proti  
zvýšení tlaku nad stanovenou hodnotu

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL 1414 (VP 8)

rozsah seřízení pojistného ventilu	1.6 až 20 MPa
průtok min.	1 l/min
průtok max.	25 l/min
rozsah viskozity	10 až 400×10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> ×s <sup>-1</sup>
požadovaná filtrace	25 um
přípojovací závit	M16×1.5 L ISO8434 / DIN3853
pracovní teplota	-40°C až 70°C
hmotnost	0.35 kg